

MONTÁŽNÍ NÁVOD:
DATOVÁ ZÁSUVKA KOMPAKTNÍ – HSEDG2UW6V
CAT.6 DE-EMBEDDED 2xRJ45 STÍNĚNÁ, 80x80MM, POD OMÍTKU



Odstraňte vnější plášť kabelu.



Zkraťte opletení a přetáhněte jej zpět na vnější plášť kabelu



Opletení zafixujte izolační páskou nebo samolepící měděnou fólií



Připravené kabely ke konektování



Odmontujte přívodní držák a kabely vložte do zásuvky



Kabely upevněte přívodním držákem.....



... a utáhněte pomocí šroubu



Odstraňte, popř. zkraťte fólii u každého páru



Použijte LSA montážní nástroj pro zakonektování jednotliv. vodičů



Datová zásuvka je hotová



Osadte zadní kryt zásuvky