

Návod k nastaveniu a pripojeniu svetidiel KSU/KMU/ASU/KMB...ML



Zvolená funkcia / nastavenie bude aktívne ak je prepínač DIP prepnutý do polohy uvedenej v tabuľke.

Funkcia	DIP S1	DIP S2	DIP S3
Adresa monitorovaných svetidiel 1-16	-	-	OFF
Adresa monitorovaných svetidiel 17-20	-	-	ON
Pohotovostný režim (BS) (sieť 0% / batérie 100%)	OFF	OFF	-
Trvalý režim (DS) (sieť 25% / batérie 100%)	ON	OFF	-
Trvalý režim (DS) (sieť 75% / batérie 100%)	ON	ON	-
Trvalý režim (DS) (sieť 100% / batérie 100%)	OFF	ON	-

Technické údaje:

Napájacie napätie U (AC)	230V 50Hz +/- 20%
Napájacie napätie U (DC)	180 - 250V
Vlastná spotreba (pri U _{dc} 216V)	16mA
Prikon	4W
λ	0,66
Teplota okolia t _a	-10 ... +35°C
Max. prierez pripojovacieho vodiča	2,5 mm ²

Informácie k inštalácii:

Dĺžka káblovej trasy od centrálného napájacieho systému k svetidlu by nemala presiahnuť 500 m. Pri zámene pripojenia L/+ a N/- funguje adresná kontrola a prevádzkové režimy bez obmedzení.

Pre zmiešanú prevádzku núdzového svetidla s inými svetidlami s elektronickými predradníkmi v jednom svetelnom obvode je potrebné použiť odpojovacie moduly, v opačnom prípade adresná kontrola nebude funkčná.

Pre núdzové napájacie zdroje, ktoré nemajú moduly DCM, je potrebné pre prevádzku svetidla nastaviť otočný ovládač (nastavenie adresy) do polohy 16 a prepínač S3 do polohy ON. Tým sa deaktivuje adresná kontrola, ale režim 100% (S1, S2 = OFF) alebo 75% (S1, S2 = ON) môže byť použitý.